

Вниманию владельцев грузоподъемных кранов, работающих на открытом воздухе!!!

Во избежание случаев аварийности и травматизма при эксплуатации грузоподъемных кранов информируем владельцев грузоподъемных кранов и производителей работ о порядке их действий при получении предупреждений о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях.

Не допускается выполнять работы по монтажу грузоподъемных кранов, производство работ грузоподъемными кранами, устанавливаемыми на открытом воздухе при скорости ветра выше предельных значений, указанных в инструкции по монтажу изготовителя (паспорте грузоподъемного крана), при дожде или тумане и в других случаях, когда машинист крана (крановщик) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

При прекращении работ необходимо:

- стреловые самоходные краны перевести в транспортное положение;
 - башенные и порталные краны установить в положения, определенные руководством по эксплуатации;
 - грузоподъемные краны, передвигающиеся по крановому пути на открытом воздухе, установить на противоугольные устройства (захваты),
 - убедиться в их исправности;
 - убедиться в исправности тормозов механизмов передвижения крана;
 - при необходимости принять дополнительные меры (установка башмаков на рельсы под ходовые колеса, растяжек и другое);
 - исключить нахождение людей в опасных зонах.
- Сделать необходимые записи в вахтенных журналах.